

Postup zřízení vodovodní a kanalizační přípojky

1. Kontaktovat provozovatele pro Žádost o vyjádření k možnosti napojení na vodovod, nebo kanalizaci
2. Zpracování projektové dokumentace
3. Vyřízení stavebního povolení dle požadavku příslušného stavebního úřadu.
4. Uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod mezi provozovatelem a majitelem připojené nemovitosti.
5. Realizace přípojky – před zahájením prací kontaktovat příslušného provozovatele k projednání projednání podmínek a postupu prací, a zároveň podat žádost na zřízení přípojky. Napojení na řad a osazení vodoměru provádí pouze provozovatel. Zároveň si i vyhrazuje právo kontroly přípojky před zásypem.
6. Kolaudace a následné předání požadovaných dokumentů: geodetické zaměření, projektovou dokumentaci skutečného provedení a protokol tlakové zkoušky.
7. Na základě uzavřené smlouvy a předaných dokumentů lze osadit vodoměr a zrealizovat dodávku pitné vody.